

ELNUR GABARRON®

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I KORISNIČKI VODIČ

EVAPORATIVNI RASHLAĐIVAČ
VAZDUHA

BRISS



Molimo vas da pažljivo pročitate ova uputstva pre nego što instalirate ili prvi put koristite ovaj uređaj.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA


1. Uverite se da je vaše napajanje električnom energijom 220-240v – 50Hz.
2. Koristite uređaj samo onako kako je opisano u ovom uputstvu. Druge upotrebe se ne preporučuju, jer mogu izazvati požar ili strujni udar.
3. Ne izvlačite kabl za napajanje mokrom rukom. To može prouzrokovati strujni udar.
4. Ne koristite uređaj u područjima sa ekstremnim temperaturama. Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti. Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
5. Ne koristite produžni kabl da biste izbegli pregrevanje ili rizik od požara.
6. Ne prekoračujte maksimalni nivo na rezervoaru za vodu
7. Ne pomerajte ga brzo ako u rezervoaru ima vode kako biste izbegli prskanje.
8. Ne stavljajte uređaj u blizinu eksploziva, vruće rerne ili vrućih površina..
9. Držite utikač da biste ga isključili iz utičnice. Nikada ne vucite kabl za napajanje.
10. Molimo vas da ne koristite funkciju HLAĐENJA u malo provetrenom zatvorenom prostoru duže vreme kako biste izbegli visoku vlažnost.
11. Uređaj mora biti postavljen na ravnu i otpornu površinu.
 - Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, sa malo iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost u skladu sa uputstvima za upotrebu uređaja. Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
 - Decu mlađu od 3 godine treba držati van domašaja uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Deca od 3 godine do mlađa od 8 godina treba da uključuju/isključuju uređaj samo ako je postavljen ili instaliran u svom normalnom radnom položaju i ako su pod nadzorom ili su dobila uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju rizike koje uređaj predstavlja.
 - Deca od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smeju da uključuju, podešavaju ili čiste uređaj, niti da obavljaju radove održavanja.
 - Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa fizičkim, senzornim ili mentalnim invaliditetom ili bez iskustva ili znanja, pod uslovom da su pravilno obučene i da ih nadgleda osoba koja razume rizike.
12. Isključite i izvucite utičnicu iz struje pre čišćenja uređaja.
13. Ako nećete koristiti uređaj duže vreme, isključite ga i ispraznite rezervoar.
14. Redovno menjajte vodu da bi ostala čista.
15. Nikada ne potapajte uređaj, kabl za napajanje ili utikač u vodu.

NAPOMENA

Da biste izbegli opasnost od strujnog udara, isključite ga iz mreže kada ga ne koristite i pre čišćenja.

Ako je kabl za napajanje oštećen, odmah prestanite da ga koristite i odnesite ga u servisni centar na popravku.

OPIS PROIZVODA




PRVA UPOTREBA

1. Otvorite kutiju i raspakujte proizvod.
2. Uverite se da ima dovoljno prostora za izvlačenje svih delova pre početka montaže.
3. Potrebno je ukloniti rezervoar za vodu da bi se napunio.
4. Sipajte čistu vodu dok ne dostigne signal MAX. Vratite rezervoar za vodu na njegovo mesto i osušite eventualni ostatak vode. Ako imate poteškoća sa postavljanjem rezervoara u pravilan položaj, pročitajte odeljak „čišćenje i održavanje“.
5. Da biste koristili kockice leda, otvorite rezervoar i umetnite ih u rezervoar za vodu.
6. Uključite uređaj

REŽIMI RADA

Kontrolna tabla



1- taster ON/OFF

- a. Uključite uređaj u struju. Pritisnite taster ON/OFF. Lampica će se upaliti i uređaj počinje da radi.
- b. Pritisnite taster ON/OFF ponovo, i uređaj će se ugasi.

REŽIMI RADA



2- AI taster

Automatski podešava brzinu ventilatora u skladu sa temperaturom okoline, LED indikator će se upaliti kada je u radnom stanju.

Temperatura okoline	Brzina
Iznad 35°C	Jako duvanje
28°C – 34°C	Slabije duvanje
Ispod 27°C	Povetarac



3- Taster za pomeranje ventilatorskih glava

Pritisnite dugme jednom, gornja i donja LED svetla će se upaliti, oba ventilatora će se okretati u istom smeru levo i desno.

Ponovo pritisnite dugme, jedan - gornji ili donji ventilator može se izabrati da se pomera.

Uputstvo za rad: Gornji i donji ventilatori se pomeraju, donji ventilator pomera, gornji ventilator se pomera, a zatim prestaju da se pomeraju.



4- Taster za brzinu duvanja

Pritisnite dugme za brzinu da biste izabrali 3 različite brzine duvanja

Pritisnite jednom “LO”  svetli za malu brzinu duvanja

Pritisnite dvaput “MI”  svetli za srednju brzinu duvanja

Pritisnite triput “HI”  svetli za veliku brzinu duvanja



5- Taster tajmera

Pritisnite dugme tajmera da biste podesili dužinu rada od 1 do 7 sati, sa podešavanjima 1 sat, 2 sata, 4 sata.

Pritisnite dugme tajmera jednom da biste prebacili podešavanje na sledeću vremensku zonu. Uređaj radi neprekidno ako nijedna indikatorska lampica vremena nije upaljena.

REŽIM RADA



6- Taster rashlađivanja

Pritisnite dugme za hladan vazduh, indikatorska lampica za hladnoću će se upaliti i uređaj će početi da pumpa vodu i da ispušta vodenu zavesu. Izlazi vlažan i prijatan hladan vazduh.

Kada u rezervoaru za vodu nema vode, LED indikator će svetleti crveno i čuće se zvučni signal.



7- Režim/UV taster

Pritiskom na dugme za režim/UV možete kontrolisati koji ventilatori rade, oba zajedno, samo gornji ili samo donji. Odgovarajuća svetla se pale da bi vas obavestila o vašem izboru..

A UV funkcija će se automatski uključiti kada ventilator počne da radi i sterilise kvalitet vazduha.

NAPOMENA:

1. Molimo vas da napunite rezervoar vodom pre korišćenja funkcije hladnog vazduha. Ako je nivo vode nizak ili nema vode, funkcija hladnog vazduha se neće aktivirati dok se rezervoar za vodu ne napuni..
2. Uređaj se može koristiti bez vode kao običan električni ventilator. Molimo vas da držite dugme „Rashlađivanje“ u isključenom režimu tokom vlažnog vremena.
3. Stavljanje kockica leda ili pakovanja leda u rezervoar za vodu može sniziti temperaturu vode i pojačati funkciju hlađenja vazduhom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

PRE ČIŠĆENJA UREĐAJA, OBAVEZNO ga isključite i izvucite kabl iz struje kako biste izbegli rizik od strujnog udara.

1. Da biste produžili vek trajanja proizvoda i održali najbolje moguće performanse, preporučuje se redovno čišćenje uređaja.

1. Generalno čišćenje.

Ne koristite benzin, rastvarače ili druge hemijske proizvode za čišćenje i održavanje. Koristite meku krpu za čišćenje.

2. Čišćenje filtera.


Uklonite filter za prašinu i operite ga pod vodom mekom četkom ili krpom.

3. Čišćenje rezervoara za vodu.

Izvadite rezervoar za vodu povlačenjem. Pre nego što rezervoar potpuno izvadite, podignite ga da biste oslobodili lokator iz stezaljke ispod njega. Za čišćenje koristite vlažnu krpu sa neutralnim deterdžentom. Isperite vodom, osušite i ponovo instalirajte rezervoar.

4. Čišćenje spoljnih delova.

Koristite neutralni deterdžent i meku krpu za čišćenje.



NAPOMENA:

1. Sistem sigurnosnog prekidača će automatski zaustaviti uređaj kada se skine zadnji poklopac.
2. Da biste održali dobro stanje za vlaženje i prečišćavanje, često čistite sistem za filtriranje.
3. Nikada ne uranjajte uređaj, kabl za napajanje i utikač u vodu.
4. Ne pokušavajte da popravite uređaj; mora ga popraviti zvanični tehnički servis.

REŠAVANJE PROBLEMA

KVAR	MOGUĆI UZROK	REŠENJA
Nema duvanja	Nema struje. Nije povezano. Neki delovi mogu biti oštećeni.	Proverite da li je uključen u električnu utičnicu. Pritisnite REŽIM. Ondesite uređaj u tehnički servis.
Uređaj se ne može isključiti.	Dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO nije pritisnuto. Bezbednosni prekidač je otpušten. Neki delovi mogu biti oštećeni.	Pritisnite dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO da biste isključili uređaj. Proverite da li su filteri pravilno instalirani. Ondesite uređaj u tehnički servis.
Uređaj proizvodi neuobičajenu buku.	Strani predmeti su ušli unutra. Motor je oštećen.	Uklonite moguće predmete (ako ih ima). Ondesite uređaj u tehnički servis.
Režim HLAĐENJA (ovlaživač vazduha) ne radi.	Nizak nivo ili nedostatak vode u rezervoaru. Unutrašnja cev za vodu je otpala. Pumpa je možda oštećena.	Napunite rezervoar za vodu. Ponovo priključite vodovodnu cev. Ondesite uređaj u tehnički servis.
Žaluzine ne osciluju	Motor je oštećen.	Ondesite uređaj u tehnički servis.
Vazduh nije hladan	Zadnji filter je možda blokiran prašinom. Nema dovoljno vode. Dugme za hladan vazduh nije pritisnuto.	Operite zadnji filter. Dodajte vodu u rezervoar. Pritisnite dugme COOL. Vratite filter.

SKLADIŠTENJE

- * Ako putujete ili nećete koristiti uređaj duže vreme, morate ga isključiti i isključiti iz struje. Ne zaboravite da ispraznite rezervoar jer će u suprotnom biti pogođen vek trajanja pumpe i kućišta.
- * Očistite uređaj pre skladištenja. Izvadite saćasti filter, očistite ga i osušite pre skladištenja. Ovo će sprečiti da postane mirisan ili buđav nakon dužeg vremena nekorišćenja. Pokrijte uređaj plastičnom kesom da biste sprečili skupljanje prašine.
- * Čuvati na suvom i provetrivom mestu.

SPECIFIKACIJA

Napon:	220-240V ~ 50 Hz
Snaga:	70W
Kapacitet rezervoara za vodu:	7 l
Dimenzija:	334 x 308 x 779 mm // 13,15 x 12,13 x 30,67 inch
Neto težina:	7,25 kg // 16 lbs

VAŽNO:

1. Uređaj je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru domaćinstva.
2. Komercijalni ili industrijski korisnici neće dobiti redovnu garanciju kako je navedeno u uslovima garantnih listova

Elnur SA ne garantuje da će upotreba ultraljubičaste lampe isparivačkog hladnjaka vazduha zaštititi korisnike ili ih sprečiti od infekcije virusima, bakterijama, protozoama, gljivicama, bolestima ili drugim patologijama. Ultraljubičasta lampa isparivačkog hladnjaka vazduha nije odobrena ili sertifikovana kao medicinski uređaj od strane EMA ili bilo kog drugog regulatornog tela. Stoga, ultraljubičasta lampa isparivačkog hladnjaka vazduha nije namenjena i ne treba je koristiti za dezinfekciju medicinskih uređaja ili u medicinske svrhe.

Elnur SA ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu vrstu potraživanja ili štete nastale upotrebom isparivačkih hladnjaka vazduha sa ultraljubičastim lampama u svrhe koje nisu navedene u ovim uputstvima ili nepoštovanjem njihovih uputstava za instalaciju i upotrebu. Elnur SA ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa infekcijama ili kontaminacijom virusima, bakterijama, protozoama, gljivicama, bolestima ili drugim patologijama u okruženjima u kojima rade isparivački hladnjaci vazduha sa ultraljubičastom lampom.



ELNUR S.A.

Travesía de Villa Esther, 11
28110 Algete - Madrid

Tfno. Atención al Cliente:
+34 91 628 1440

www.elnurgabarron.es
www.elnurgabarron.com
www.elnur.co.uk

