



Uputstvo za upotrebu

WiFi pametna utičnica sa meračem potrošnje
WFU-08PM



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti.

Ovaj proizvod je pogodan da komunicira sa pametnim telefonima ili tablet računarima shodno tome prilikom pisanja ovog uputstva pretpostavlja- li smo da korisnik ima osnovna znanja za upotrebu pametnih telefona. Podešavanje i upotreba ovog uređaja je veoma slična upotrebi pametnih telefona. Preporučljivo je osnovno znanje engleskog jezika.

OPIS PROIZVODA

Wi-Fi smart utičnica pruža vam veću kontrolu nad vašim električnim uređajima čak i kada niste kod kuće. Utičnica se putem Wi-Fi konekcije povezuje sa aplikacijom na vašem pametnom telefonu. Preko telefona se uključuje ili isključuje uređaj priključen na ovu utičnicu. Prikliučeni uređaj se takođe može uključivati i isključivati po vremenskom rasporedu koji sami zadajete na mobilnom telefonu. Proizvod je idealan za automatizaciju rada električnih uređaja u vašem domu i nudi mnogo različitih mogućnosti, na primer možete uključiti klima uređaj ili aparat za kafu kada krenete sa posla. Za više informacija posetite naš web sajt (www.elementa.rs) gde možete pronaći detaljne instrukcije za upotrebu ovog proizvoda.

Stvari koje trebate znati pre upotrebe Wi-Fi uređaja

- Proverite da li je Wi-Fi router 2.4 GHz i da li je mobilni telefon konektovan na tu mrežu.
- Uverite se da iOS/Android "Smart Life" aplikacija prikazuje taj uređaj koji je uključen u struju.
- Uverite se da je kod Wi-Fi uređaja dovoljno jak Wi-Fi signal!
- Nepravilan i nestabilan rad može da prouzrokuje slab Wi-Fi signal, to nije greška uređaja!
- Proverite da u isto vreme ne bude previše uređaja povezano na router. Privremeno možete da „skinete“ neke uređaje sa routera dok se Wi-Fi uređaj ne poveže i nakon toga ih možete vratiti.
- Na routeru treba da je isključena funkcija „AP isolation“.
- Uverite se nakon što se uređaj prijavio na mrežu da nema potrebe za posebno prijavljivanje u pretraživaču.
- Sinhronizacija i kontrola Wi-Fi uređaja je moguća samo sa uređajem koji je povezan na internet.
- Wi-Fi uređaj je potrebno ponovo upariti ako se promeni SSID ili lozinka.
- Nije potrebno ponovo uparenje ako se uređaj izvuče iz struje i uključi se u drugu utičnicu u dometu routera.
- Ponovno pokretanje: Držite pritisnuto taster ON/OFF duže od 5 sekundi. Ovim je Wi-Fi utičnica spremna za sinhronizaciju.
- Zbog bežične Wi-Fi veze komunikacija aplikacije i uređaja prouzrokuje minimalno kašnjenje prenosa podataka (npr. kašnjenje slike, zvuka, zadate komande itd.) Ovo je normalan način rada i nije greška uređaja!

Povezivanje Wi-Fi utičnice putem Wi-Fi konekcije (podržava samo Wi-Fi mrežu 2.4 GHz)

1. Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju "Smart Life" sa Google Play ili App Store-a.
2. Instalirajte aplikaciju i registrujte se.
3. Dodajte uređaj sa + tasterom u gornjem desnom uglu.
4. Nađite "Others" na listi i odaberite ga.
5. Uključite Wi-Fi smart utičnicu. Plava LED dioda će treptati. Ukoliko ne trepti, pritisnite i pridržite taster 5 sekundi da biste uređaj vratili na fabrička podešavanja.
6. Na telefonu pritisnite "Blink quickly".
7. Pričekajte trenutak dok se veza ne završi. Možete početi sa radom.
8. Putem aplikacije možete početi sa podešavanjem Wi-Fi utičnice.



NAPOMENE

- Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta! Ukoliko je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti.
- Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen!)
- Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama.
- Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
- Uređaj je zabranjeno rastavljati i vršiti bilo kakve prepravke na njemu. Opasnost od strujnog udara!
- Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu, nije predviđen za profesionalnu upotrebu!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 230 V~ 50 Hz
Maks. opterećenje: Maks. 16
A Maks. snaga: Maks. 3680
W Dimenzije: 85.5 x 52 mm
Masa: 85g
Wifi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n, 1 mW
Sistemski zahtevi: Wi-Fi ruter, iPhone, iPad (iOS 8.0 ili novije), Android (4.0 ili novije)



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.